

lista części		
nazwa	nr	ilość
Zestawy kołowe	I	3
oś zestawu kołowego	II	3
ostoja frezowana	IIIa	1
plyta dolna	IIIb	1
silnik mashina 1626D	IV	1
koło zamachowe 17x9	V	1
odlewy dachu przedziału silnikowego	A	2
plytka drukowana obwodów elektrycznych	B	1
dekoder ZIMO MX620 / MX648 P16***	C	1
diody świecące, rezystory	D	kpl
reflektory * kluba KLU-3616	E	0
zderzaki szer 450 mm prostok * kluba KLU-3654	F	0
światłowod	G	1
sygnał dźwiękowy	H	2
przeciwnicy osi środkowych	VI	2
przeciwnicy osi skrajnych	VII	4
ślimak na d=2.0 lub 1.5 mm	VIII	1
koło ślimaka 19 Z	IX	1
koło 10 Z / 1,5mm	X	1
koło 18 Z	XI	1
koło 20 Z	XII	1
walek d=1,5 mm	XIII	1
walek d=2,0 mm	XIV	1
walek ślimaka d=2,0 mm (lub d=1,5 mm)	XV	1
walek kardana	XVI	1
gniazdo wałka kardana - otwór d=2,0 mm	XVIa	1
gniazdo wałka kardana - otwór d=1,5 mm	XVIb	1
pierścień ustalający na walek d=2,0	XVII	1
pierścienie ustalające na walek d=1,0	XVIII	1
pręty mocowania odbiorników prądu	XIX	4
drut na odbieraki prądu	XX	1
cylinder hamulcowy	XXI	1
walek d=0,8 mm	XXII	1
łożysko slizgowe d=1,5 mm	XXIII	2
wkręt M 1,6x3	XXIV	4
wkręt M 1,4x4	XXV	6
wkręt M 1,6x8	XXVI	2
wkręt wiązarów M 1,2x3	XXVIIa	6
tulejka na wkręt wiązarów d=1,6/0,8 mm	XXVIIb	6
balast	XXVIII	3
elementy fototrawione:		1
pomost		1
przedni przedział maszynowy		2

kabina	3
tylni przedział maszynowy	4
boki pomostu	5
boki pomostu	6
czołownica	7
dach	8
drzwi ściany tylnej	9
drzwi ściany przedniej	10
żaluzje boczne	11
żaluzje boczne	12
żaluzje boczne	13
siatka górnej pokrywy przedziału maszynowego	14
pokrywy boczne	15
ramki okien	16
uchwyty pokryw przedziałów maszynowych	17
wskaźnik boczny	18
poręcze czołowe	19
poręcze boczne	20
uchwyty kabiny	21
stopnie czołownicy	22
znak fabryczny FABLOK	23
plyty podzderzakowe	24
zastrzały czołownicy	25
osłona komina	26
elementy stopni pomostu	27a
elementy stopni pomostu	27b
podłoga kabiny	28
konsola kabiny	29
tablica wskaźników	30
fotele w kabinie	31
wycieraczki	32
maskownica ostoi	33
maskownica ostoi	34
resory maskownic	35
resory maskownic	36
korba maskownicy - obrotowa**	37a
korba maskownicy - nieruchoma**	37b
elem. wahacza maskownicy	38
mocowanie maskownic	39
elem. układu hamulcowego	40
pokrywy piaskownic	41
stopnie przedniej i tylnej ściany kabiny	42
wiązar lewy	43
wiązar prawy	43a
napęd korby 37a	43b
mocowanie ślimaka napędu	44
stopień wewnętrzny w boku pomostu	45

* te elementy nie występują w zestawie

** montować alternatywnie

*** w zależności od wersji