

lista części	nr	ilosc
części składowe		
puddło	1	1
czołownica-balast dodatkowy	1a	2
rama	2	1
elementy ramy	2a - 2e	5
balast	3	1
balast	4	1
koła skrajne	5a	4
koła środkowe	5b	2
przeciwcieżary	6	2
wiązary	7a - 7b	4
osie koła	8a	3
oś przeciwcieżaru	8b	1
wkręty wiązarów krótkie	9a	6
wkręty wiązarów długie	9b	2
tuleje izolacyjne	10	8
koło zębate 19 zębów	11	2
koło zębate 15 zębów	12	1

koło zębate ślimaka 24 zęby	13	1
ślimak	14	1
wał przekładni zębatej 2,0 mm	15	1
mocowanie silnika	16	1
silnik	17	1
koło zamachowe	18	1
lampa	19	4
plytka drukowana inst. elektrycznej	20	1
elementy elektroniczne	20a - 20g	
dekoder DCC Zimo MX623	21	1
wycieraczki	22	4
szyby	23	4
poręcze	24	4
klamki	25	2
dodatkowe lampy dachowe	26	2
wkręty mocowania pudła M1,4	27	2
nakrętka M 1,4	27a	2
elem. Fototrawione kpl.		1

